

Verwerking van Lascaux Transparantlack en Transparantlack UV

Geadviseerd wordt om de lak verdund met 20% water aan te brengen (4 delen lak en 1 deel water). Om de transparante lak gelijkmatig te verdelen mag deze niet te vet of te schraal worden aangebracht. Als een waterdragend vernis niet zorgvuldig met kwast of roller wordt aangebracht, neigt die tot schuimvorming. Er moet op worden gelet dat niet al op de kwast of de roller onnodig veel schuim wordt gevormd. Het is zinvol om het vernis na het opzetten met een zachte, brede kwast glad te strijken, zodat eventuele schuimblazen kunnen openspringen. Om een voldoende beschermende werking of laagdikte te bereiken, moeten er ten minste twee lagen worden aangebracht. Tussen de lagen moet een droogtijd van ca. 6 uur (afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid) in acht worden genomen.

De verwerkingstemperatuur dient bij een normale luchtvochtigheid (40-60%) niet onder de 8°C te liggen. Bij hogere relatieve luchtvochtigheden (meer dan 75%) dient de transparante lak niet onder de 15°C te worden verwerkt, omdat er anders oppervlakbeschadigingen (melkachtig oppervlak) kunnen optreden. Bij kritische temperaturen is het daarom verstandig eerst uit te proberen hoe de lak reageert. Daarbij moet er rekening gehouden worden gehouden dat de ondergrond (vooral beton, pleister- en metselwerk) vaak kouder is dan de atmosfeer.

Verwerking van UV Protect

Aanbevolen wordt om vooraf testjes te doen. Afhankelijk van de ondergrond is het effect verschillend. Bij het gebruik van UV Protect 2 Mat op absorberende en krijtende oppervlakken is voorzichtigheid geboden. Daarbij kunnen witsluiers optreden. Bij inkjet bepaalt in de regel de ondergrond de glansgradatie.

Lascaux UV Protect moet in cirkelvormige bewegingen gelijkmatig worden gesprayd van een afstand van ca. 30cm. Dun aanbrengen, dus niet te nat laten worden. De applicatie kan in een willekeurig aantal lagen gebeuren. Met elke extra deklaag neemt de UV-bescherming toe. Na elke fase de laklaag laten drogen. De droogtijd is kort. De geur van het oplosmiddel vervliegt snel. Oppassen dat de sproeiveel de werkondergrond niet aantast. (voorzichtig bij kunststoffen).

Het oplossen van de laklaag is mogelijk met oplosmiddelen.